

1. Para iniciar o registrador: Pressione longamente por 5 segundos para iniciar a gravação: a luz verde pisca 5 vezes.
2. Para resgatar os dados registrados no instrumento: Pressione novamente por 5 segundos e conecte-o na porta USB de um computador para visualizar a exportação de dados em PDF: a luz vermelha pisca 5 vezes.
3. Pressione 2 vezes: para Set Point de alarme / Set point de limite máximo
4. Pressione 1 vez: Solicitação de status.

Gravação OK: pisca luz verde

Gravação de alarme Ok: pisca luz vermelha

Parado OK: pisca 2 vezes luz verde

Alarma parado: pisca 2 vezes luz vermelha

ATENÇÃO: SE AO INICIAR A GRAÇÃO O LED VERDE NÃO PISCAR 5 VEZES, NÃO USE O INSTRUMENTO POIS ELE NÃO VAI INICAR OS REGRISTROS.

